

Funktionstastenbelegung BR 120

GÜTZOLD

MODELLBAU GMBH

F0	Licht vorn fahrtrichtungsabhängig
F1	Sound ein/aus
F2	Rücklichter fahrtrichtungsabhängig
F3	Signalhorn 1
F4	Signalhorn 2
F5	Kompressor
F6	Beschleunigung, Rangiermodus
F7	Heizung
F8	Bremse lösen
F9	Diesel Fahrstufe auf
F10	Diesel Fahrstufe ab
F11	abkuppeln (AUX3 und AUX4) - Kupplungswalzer fahrtrichtungsabhängig
F12	Kurzpfiff 1
F13	Kurzpfiff 2
F14	Sanden

Funktionstastenbelegung BR 120

GÜTZOLD

MODELLBAU GMBH

F0	Licht vorn fahrtrichtungsabhängig
F1	Sound ein/aus
F2	Rücklichter fahrtrichtungsabhängig
F3	Signalhorn 1
F4	Signalhorn 2
F5	Kompressor
F6	Beschleunigung, Rangiermodus
F7	Heizung
F8	Bremse lösen
F9	Diesel Fahrstufe auf
F10	Diesel Fahrstufe ab
F11	abkuppeln (AUX3 und AUX4) - Kupplungswalzer fahrtrichtungsabhängig
F12	Kurzpfiff 1
F13	Kurzpfiff 2
F14	Sanden